

FLÄKTSTYRNING VID BRAND

Logga in med koden 2000.

(Drifthanterare) > Aggregat > Brand > Brandlarm 1 eller 2 >

Brandlarm X fläktfunktion > välj funktion Drift Till- och/eller Frånluftsfläkt eller Stopp

Brandlarm X tillufts-/frånluftsfläkt utsignal – välj utsignal.

Observera att om du har valt Stopp som brandfunktion så spelar vald utsignal ingen roll.