

INFOLAMPAN BLINKAR OMVÄXLANDE ORANGE OCH GRÖN

Något är handställt, ställt i manuell drift.

För att återställa handställningar till Auto:

Logga in med koden 2000.

(Drifthanterare) > Systeminställningar > Manuell drift > Återställ I/O till Auto > välj Utför och Bekräfta