

KOMMUNIKATIONSLARM FLÄKT

Tillse att korrekt matning finns fram till fläkten, kontrollera automatsäkring och mät på frekvensomformare. Mät även inkommande matning

Logga in med koden 2000

(Drifthanterare) > Aggregat > Fläktar > Till-/frånluftsfläkt

Kontrollera om det finns värden i menyerna. Kolla särskilt Motor temp, om det står 0,0°C på någon av dem, tyder det på tappad kommunikation.

Kontrollera kablaget mellan DUC och fläkt samt Modbus-plintar i apparatskåpet.