

Kontrollera SFP-värde

Logga in med koden 2000

Om Energy Watch är aktiverad i aggregatet:

(-V4.22) Huvudmeny – Energy Watch – Fläktar

(V4.24-) Energy Watch – Fläktar

Om Energy Watch inte är aktiverat:

(-V4.22) Huvudmeny – Aggregat – Fläktstyrning – SFP kW/(m³/s)

(V4.24-) Aggregat – Fläktar – SFP kW/(m³/s)