

STÄLLA IN FLÄKTBÖRVÄRDEN

Logga in med koden 2000.

(Drifthanterare) > Aggregat > Inställningar luftflöden > Börv TF steg 1,2,3 och Börv FF steg 1,2,3

Steg 1 (min.värde) bör inte ha högre värde än steg 2 och 3.