

FLÄKTARNA PENDLAR UPP OCH NED I DRIFT

Justera förstärkningen på regulatorerna.

Logga in med koden 2000

(Drifthanterare) > Aggregat > Regulatorer > Till-/frånluftsfläkt > Förstärkning

Tryckreglering fabriksinställning: 0,300 – vid tryckbörvärden över 140 Pa bör förstärkningen sänkas.
Flödesreglering fabriksinställning: 0,030

Halvera värdet på förstärkning och kontrollera utfall.

Om fläktarna inte når börvärde med låg förstärkning prova att justera I-tiden från 30 sekunder till 60 sekunder.