

TILL-/FRÅNLUFTSTRYCKLARM VID UPPSTART

Trycken blir tillfälligt lite konstiga ibland under uppstartssekvensen, då frånluftsfläkt startar innan tilluftsfläkt, och särskilt då det finns återluftsdel.

Logga in med koden 2000

(Drifthanterare) > Aggregat > Ingångar/Utgångar > Analog ingångar > Tilluftstryck/Frånluftstryck > ställ ner Låg gräns till -100 Pa och ställ upp Larm fördröjning till 60 s.