

SOMMAR/VINTER-REGLERING

Förklaring Frånluft/Rum sommar – Tilluft vinter: Aggregatet ändrar reglertyp efter utetemperatur. Frånlufts-/Rumsreglering sommartid och Tilluftsreglering vintertid. Man kan även konfigurera en digital ingång eller ställa in datum för att välja årstid.

Här hittar du sommar/vinter-inställningarna.

Logga in med koden 2000:

(Drifthanterare) > Systeminställningar Sommar-vinterläge

Tänk på att temperaturfunktionen styrs av en dämpad (default 1h) utetemperatur! Vid exempelvis strömavbrott börjar temperaturen om på 0° (i.e. Vinter).