

ÄNDRA REGLERTYP TEMPERATUR

Ändra reglertyp:

Logga in med koden 2000

(Drifthanterare) > Systeminställningar > Konfiguration > Konfiguration 1 > Reglertyp temp > välj önskad reglertyp > bläddra längst ner på sidan och välj Omstart, Utför och Bekräfta.

Ändra börvärden:

Aggregat > Inställningar temperatur

Börvärde temp. (Börvärde komfort värme) är grundbörvärdet som eventuell dödzon och kompenseringar utgår ifrån.

Dödzon är i praktiken skillnaden mellan värme- och kylbörvärde.

Tilluftkomp. skapar utifrån Börvärde temp tilluftsbörvärde vintertid vid sommar/vinter reglering.

Vid frånluftsreglering kan tilluftstemperatur min- och maxbegränsas – Börv.min/max till.temp.

Förklaring Fr.I. SoVi/Rum SoVi:

Aggregatet ändrar reglertyp efter utetemperatur. Frånlufts-/Rumsreglering sommartid och Tilluftsreglering vintertid. Man kan även konfigurera en digital ingång eller ställa in datum för att välja årstid.

Här hittar du sommar/vinter-inställningarna: Systeminställningar > Sommar-vinterläge