

LÄGGA TILL BRANDLARM 2

Logga in med koden 2000.

(Drifthanterare) > Systeminställningar > Konfiguration > Konfiguration 1 > Brandlarm > välj Två > bläddra längst ner på sidan och välj Omstart och Utför.

Logga in med koden 6006.

Systeminställningar > Konfiguration > Konfiguration IO's > Digitala larm > välj en ingång till Brandlarm 2.

Inställningar brandfunktioner:

Aggregat > Brand

Ställ in önskade funktioner, glöm inte att förregla eventuella temperatur- och filterbrandlarm till rätt brandfunktion.