

STD-02 VATTENVÄRME DYKGIVARE

Climatix konfigureras för att styra en ventil och ett ventilställdon och på så sätt reglera vattenflödet genom ett värmebatteri. Cirkulationspump startar vid låg utetemperatur eller när värmebehov föreligger.

Övrig tid motioneras pumpen enligt inställbara intervaller och vid frysrisk övertar frysvakten styrningen av ventilställdonet för att förhindra sönderfrysning av batteriet. Frysvaktsgivare (dykgivare) ska alltid vara ansluten på returen (kallaste punkten).

Dykgivare

En dykgivare sticks in i batteriets rör genom batteriets inbyggda anslutningsnippel. Beroende av batteriets luftriktning (tilluft höger/vänster) monteras dykgivarens nedtill eller upptill för att känna av kallaste punkten (cold spot). Se följande bilder.

