

STB-06 FLÖDESREGLERING TF, FF OCH FLÖDESÖVERVAKNING

Fläktarnas hastighet regleras för att hålla ett konstant luftflöde. Det finns möjlighet att ställa tre olika flödesbörvärden per fläkt och mängden luft som passerar genom respektive fläkt kan avläsas i handterminalen. Fläktarna varvtalsstyrs för att bibehålla luftflöde även när exempelvis filter har blivit igensatta.