

STD-09-2 INTERMITTENT NATTVÄRME MED UTELUFT

Aggregatet startar nattetid enligt ett inställt intervall och kontrollerar temperaturen i frånluften. Om det finns värmebehov fortsätter aggregatet att gå tills önskad temperatur uppnås. Om funktionen kombineras med en rumsgivare behöver aggregatet inte starta för att mäta temperaturen, utan får informationen direkt från rumsgivaren.

Inställningar:

Stöd.värme start	<i>Den temperatur som måste underskridas för att aggregatet ska starta och värma lokalen.</i>
Börv.stöddr.värme	<i>Den temperatur som aggregatet blåser in i lokalen vid värmebehov.</i>
Stöddr. hysteres	<i>Anger hur många grader startvärdet för stödvärmen måste överstigas innan aggregatet stoppar.</i>