

STF-04 EXTERNT STOPP AGGREGAT

Climatix är inställd så att den stänger av aggregatet när digital ingång för nödstopp aktiveras.

När nödstoppet inte längre är aktiverat, startar aggregatet igen och går tillbaka till normal drift.