

STF-03 DRIFTLÄGESSTYRNING

Climatix konfigureras för att aktivera en eller två potentialfria utgångar när ett valt driftvillkor uppfylls.

Det finns följande möjliga driftvillkor att välja mellan:

För Envistar

Driftlägesindikering 1:

Artikelnummer	Värde	Driftlägesutgång blir aktiv då aggregatet:
STF-03-A-1-01	Av	- är av (stand-by) på tidsschema eller motsvarande.
STF-03-A-1-02	Till	- är i normal drift.
STF-03-A-1-03	Steg 1	- går på fläktsteg 1.
STF-03-A-1-04	Steg 2	- går på fläktsteg 2.
STF-03-A-1-05	Steg 3	- går på fläktsteg 3.
STF-03-A-1-06	Nattkyla	- går på nattkyla (frikyla).
STF-03-A-1-07	Stöddrift	- går i stöddrift.
STF-03-A-1-08	Steg 2 & 3	- går på fläktsteg 2 eller 3.
STF-03-A-1-09	Vinterläge	- är i vinterläge.
STF-03-A-1-10	Brand	- är i brandläge.
STF-03-A-1-11	Larm	- larmar (A- eller B-larm).
STF-03-A-1-12	Drift	- går (all drift utom brand).
STF-03-A-1-13	Full värme	- går med fullt värmebehov (100%).
STF-03-A-1-14	Full VVX	- går med full värmeåtervinning (100%).
STF-03-A-1-15	Full kyla	- går med fullt kylbehov (100%).
STF-03-A-1-16	Kyl drift	- har kylbehov.

Driftlägesindikering 2:

Artikelnummer	Värde	Driftlägesutgång blir aktiv då aggregatet:
STF-03-A-2-01	Av	- är av (stand-by) på tidsschema eller motsvarande.
STF-03-A-2-02	Till	- går i driftläge Till (komfort/normaldrift).
STF-03-A-2-03	Ekonomi	- går i driftläge Ekonomi (steg+temp).
STF-03-A-2-04	Steg 2	- går på fläktsteg 2.
STF-03-A-2-05	Steg 3	- går på fläktsteg 3.
STF-03-A-2-06	Nattkyla	- går på nattkyla (frikyla).

STF-03-A-2-07	Stöddrift	- går i stöddrift.
STF-03-A-2-08	Kylåtervinning	- går på kylåtervinning.
STF-03-A-2-09	Brandspjälls-motionering	- är i spjällmotionering.
STF-03-A-2-10	Brand	- är i brandläge.
STF-03-A-2-11	Stopp	- är stoppat (även vid larm).
STF-03-A-2-12	Värmebehov	- har värmebehov.
STF-03-A-2-13	Full värme	- går med fullt värmebehov (100%).
STF-03-A-2-14	Full VVX	- går med full värmeåtervinning (100%).
STF-03-A-2-15	Full kyla	- går med fullt kylbehov (100%).
STF-03-A-2-16	Avfrostning aktiv	- går i avfrostningsdrift.

För EcoHeater

Driftlägesindikering 1:

Artikelnummer	Värde	Driftlägesutgång blir aktiv då:
STF-03-E-1-01	Av	- är av (stand-by) på tidsschema eller motsvarande.
STF-03-E-1-02	Till	- aggregatet går i driftläge Till (komfort/normaldrift).
STF-03-E-1-03	Steg 2	- aggregatet går på fläktsteg 2.
STF-03-E-1-04	Steg 3	- aggregatet går på fläktsteg 3.
STF-03-E-1-05	Brandspjälls-motionering	- spjällmotionering är aktiv
STF-03-E-1-06	Brand	- aggregatet är i brandläge.
STF-03-E-1-07	Steg 2 & 3	- aggregatet går på fläktsteg 2 eller 3.
STF-03-E-1-08	Kompressordrift	- kompressordrift är aktiv.
STF-03-E-1-09	Larm	- det finns ett aktivt larm (A- eller B-larm).

STF-03-E-1-10	Drift	- aggregatet är i drift (all drift utom brand).
STF-03-E-1-11	Värme	- värmebehov föreligger.
STF-03-E-1-12	Full värme	- värmeutsignal är 100%.
STF-03-E-1-13	Sommarbypass	- sommarbypassdrift är aktiv.
STF-03-E-1-14	Steg 1	- aggregatet går på fläktsteg 1.

Driftlägesindikering 2:

Artikelnummer	Värde	Driftlägesutgång blir aktiv då:
STF-03-E-2-01	Av	- aggregatet är i läge Av.
STF-03-E-2-02	Till	- aggregatet går i driftläge Till (komfort/normaldrift).
STF-03-E-2-03	Steg 2	- aggregatet går på fläktsteg 2.
STF-03-E-2-04	Steg 3	- aggregatet går på fläktsteg 3.
STF-03-E-2-05	Brandspjällsmotionering	- spjällmotionering är aktiv
STF-03-E-2-06	Brand	- aggregatet är i brandläge.
STF-03-E-2-07	Steg 2 & 3	- aggregatet går på fläktsteg 2 eller 3.
STF-03-E-2-08	Extern blockering kompressor	- kompressorn är blockerad via digital ingång
STF-03-E-2-09	Stopp	- aggregatet är stoppat (även vid larm).
STF-03-E-2-10	Drift	- aggregatet är i drift (all drift utom brand).
STF-03-E-2-11	Värme	- värmebehov föreligger.
STF-03-E-2-12	Full värme	- värmeutsignal är 100%.
STF-03-E-2-13	Sommarbypass	- sommarbypassdrift är aktiv.