

STE-08 DX-KYLA 1 STEG

Climatix konfigureras för att styra en extern kylmaskin. Så här fungerar funktionen:

- **Potentialfri utgång** för start av kylmaskinen. (Max 230V/2A)
- **0-10V** styrsignal.
- **Larmingång** från kylmaskinen.