

STE-03 VATTENKYLA

Climatix konfigureras för att styra ett ventilställdon och en cirkulationspump och på så sätt reglera vattenflödet genom ett kylbatteri. Cirkulationspump startar när kylbehov föreligger.

Övrig tid motioneras pumpen enligt inställbara intervaller.

Inställningar:

Block vid utetemp => Temperatur som om den underskrids hindrar kylmaskinen från att starta.

Pumpmotion interv. => Anger hur ofta cirkulationspumpen ska motioneras.

Flöde stopp kyla => Det flöde som om det underskrids stoppar kylmaskinen.

Flöde start kyla => Det flöde som måste överstigas för att kylmaskinen ska kunna starta