

STD-19 FRYSVAKT FÖRVÄRME

Artikelnummer	Givare
STD-19-1	Frysvakt, anliggningsgivare
STD-19-2	Frysvakt, dykgivare
STD-20-1	Framledningsgivare, anliggningsgivare

Förvärmebatteri (vatten) förses med frysvaktsgivare som vid frysrisk övertar styrningen av ventilställdonet för att förhindra sönderfrysning av batteriet.

Frysvaktsgivare (anliggningsgivare) ska alltid vara ansluten på returen (kallaste punkten).

Frysvaktsgivare (dykgivare) ska alltid vara ansluten på returen (kallaste punkten).