

STD-13-2 STYRNING REVERSIBEL KYL-/VÄRMEPUMP (KVP) MED FÖRVÄRME

Climatix konfigureras för att styra en kyl- & värmepump (KVP) där ett värmebatteri hjälper till att hålla inställd temperatur fram till KVP'n. Så här fungerar funktionen:

- **Potentialfri utgång** för kyl- /värmedrift. Slutande vid värmedrift. Climatix talar om för maskinen vilket läge den ska gå i (värme eller kyla).
- **0-10V** styrsignal där 10V betyder full värme eller kyldrift, och 0V betyder ingen värme eller kyla.
- **Aux larm** från maskinen.

Utöver att säkerställa temperaturen fram till kyl- & värmepumpen går även värmebatteriet in som extra värme i de fall där KVP'n inte klarar att tillgodose värmebehovet i lokalen.