

STG-02-1 RUMSENHET

Aggregatets driftläge, temperatur, luftfuktighet och larmindikering kan avläsas och förskjutning av temperaturbörvärde och timerfunktion kan ställas in via rumsenhet.

[Produktblad rumsenhet](#)