

STH-F1D-... FLÄKTSTYRNING VIA BRAND

I Climatix kan man ställa in hur fläktarna ska bete sig vid brandlarm. Tilluftsfläkt och frånluftsfläkt kan styras individuellt och köras på valfri hastighet vid drift.

Det finns fyra alternativ för fläktstyrning vid brandlarm:

STH-F1D-10	Till- och frånluftsfläkt stoppas
STH-F1D-20	Tilluftsfläkt stoppas och frånluftsfläkt går på inställd hastighet.
STH-F1D-30	Frånluftsfläkt stoppas och tilluftsfläkt går på inställd hastighet.
STH-F1D-40	Till- och frånluftsfläkt går på inställd hastighet.