

STH-F1B-... EXTERN BRANDFLÄKTSSTYRNING

Climatix kan konfigureras för att styra en brandfläkt med motionering, med eller utan tryckvaktsövervakning. Tryckvakten används för att kontrollera om brandfläkten går som den ska.

Hur ofta och vid vilken tid brandfläkten ska motioneras är inställbart i Climatix. Om fläkten inte fungerar korrekt vid motionering, skickas ett larm och aggregatet stoppas.

Det finns två varianter:

STH-F1B-00	Utan tryckvaktsövervakning
STH-F1B-10	Med tryckvaktsövervakning