

STH-... BRANDFUNKTIONER

I Climatix finns två olika brandfunktioner: *Brandlarm 1* och *Brandlarm 2*. Brandlarm 1 har högre prioritet än Brandlarm 2.

Vilken funktion som avses styrs av position 6 i artikelnumret. Exempel:

STH-D1R-10 är kopplad till Brandlarm 1

STH-D2R-10 är kopplad till Brandlarm 2