

## STZ-01-D-... VÄRME, ZONER

### Styrning av värme i zoner:

|               |                                                                                                                                    |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| STZ-01-D-00   | Vattenvärme                                                                                                                        |
| STZ-01-D-08   | Elvärme                                                                                                                            |
| STZ-01-D-17-1 | Kombibatteri värme/kyla, separata ventiler gemensam pump                                                                           |
| STZ-01-D-17-1 | Kombibatteri värme/kyla, separata ventiler gemensam pump                                                                           |
| STZ-01-D-13-1 | Kylvärmepump (Gemensam styrsignal 0-10V för värme/kyla och digital utgång som sluter vid värme Ex. för Mitsubishi DX Inverter PUZ) |