

INGET KANALTRYCK

Inget eller märkliga tryckvärde i tillufts- eller frånluftskanalen

Kontrollera att slangar är rätt anslutna, tilluftskanalens slang ska in på nippel P1+ och frånluftskanalens slang ska in på nippel P2-. Kontrollera att fläkten snurrar och att tryckgivaren inte larmar. Prova att blåsa i slangen och se om det blir något tryck.

Tillse att kanalsystemet är i ordning, att inte något brandspjäll är i fel läge eller att inget är handställt.