

STB-05 TRYCKREGLERING FF MED SLAVSTYRNING AV TF OCH FLÖDESÖVERVAKNING

Frånluftfläktens hastighet regleras för att uppnå ett konstant kanaltryck och tilluftsfläkten regleras till samma luftflöde som tilluftfläkten. Mängden luft som passerar genom fläktarna mäts och visas i handterminalen. Fläkt i frånluft varvtalsstyrs för att kompensera flödet då det exempelvis finns aktiva don i frånluftssystemet.