

STE-04 VENTIL OCH STÄLLDON VATTENKYLA

Den här koden används tillsammans med STE-03 och specificerar vilken typ av ventil och vilket ventilställdon som ska användas.

Man anger koden i följande format:

T.ex: **STE-04-2V-15-0040**

STE-04 talar om att det är en kod för vattenkyla

-2V talar om att det är en 2-vägsventil (kan även vara 3V för 3-vägsventil)

-15 anger vilken rörstorlek man har (i det här fallet DN 15)

-0040 är KVS-värdet (0,4) för ventilställdonet