

STD-17-... KOMBIBATTERI KYLA/VÄRME MED FRYSVAKT

Styrning av kombibatteri för värme och kyla, antingen med gemensam ventil eller separata ventiler, gemensam pump och frysvaktsgivare.

Det finns två varianter:

STD-17-1	Separata ventiler och gemensam pump
STD-17-2	Gemensam ventil och pump