

STH-S1B-... BYPASSPJÄLL PÅ AGGREGAT

Den här funktionen används tillsammans med annan brandspjällsstyrning när aggregatet har en bypass-anslutning. Syftet är att leda ut rök via en bypass-kanal för att undvika att filter och värmeväxlare sotas igen.

Ett evakueringspjäll kopplas parallellt med övriga brandspjäll, men monteras så att det öppnar vid brandlarm. Eftersom motståndet i bypass-kanalen är lägre än i aggregatet, kommer röken att ta den vägen ut istället för att passera genom filter och värmeväxlare.

AHU:

STH-S1B-20	Bypass över filter (spjällmotor ingår inte i koden)
STH-S1B-21	Bypass över filter (spjällmotor ingår i koden)
STH-S1B-22	Bypass över filter och värmeväxlare (spjällmotor ingår inte i koden)
STH-S1B-23	Inbyggd bypass över filter och värmeväxlare (spjällmotor ingår i koden).

EHP (exkl. motor)

STH-S1B-50	Rökgasanslutning gavel
STH-S1B-51	Rökgasanslutning på tak
STH-S1B-52	Rökgasanslutning gavel & tak
STH-S1B-53 *	Rökgasanslutning gavel
STH-S1B-54 *	Rökgasanslutning tak
STH-S1B-55 *	Rökgasanslutning gavel & tak

EHP (inkl. motor)

STH-S1B-60	Rökgasanslutning gavel
STH-S1B-61	Rökgasanslutning på tak
STH-S1B-62	Rökgasanslutning gavel & tak
STH-S1B-63 *	Rökgasanslutning gavel
STH-S1B-64 *	Rökgasanslutning tak
STH-S1B-65 *	Rökgasanslutning gavel & tak
STH-S1B-66	Inbyggd rökgasbypass
STH-S1B-67	Inbyggd rökgasbypass & rökgasanslutning tak

* Konfigurerat för motionering av brandspjäll