

STH-S1E-... EVAKUERINGSSPJÄLL I KANAL (EXKL. MOTOR)

Evakueringsspjäll visas i flödesbilden i schemat. Vid normal drift är spjället stängt. Vid brand eller spänningsbortfall öppnar spjället för att evakuera rökgaser från kanalsystem och lokal.

Följande varianter finns:

STH-S1A-10	Evakueringsspjäll i tilluftskanal
STH-S1A-20	Evakueringsspjäll i frånluftskanal
STH-S1A-30	Evakueringsspjäll i tillufts- och frånluftskanal