

STH-S1A-... AVSTÄNGNINGSSPJÄLL I KANAL (EXKL. MOTOR)

Avstängningsspjäll visas i flödesbilden i schemat. Vid normal drift är spjället öppet. Vid brand eller spänningsbortfall stängs spjället för att förhindra att rökgaser sprids vidare.

Följande varianter finns:

STH-S1A-10	Avstängningsspjäll i tilluftskanal
STH-S1A-20	Avstängningsspjäll i frånluftskanal
STH-S1A-30	Avstängningsspjäll i tillufts- och frånluftskanal