

STH-D1T-... BRANDDETEKTERING VIA HÖG TEMPERATUR

Aggregatet kan utrustas med en brandtermostat, eller så kan man använda den interna tilluftsgivaren och/eller frånluftsgivaren. Om någon av givarna detekterar en temperatur som överstiger det inställda gränsvärdet, aktiveras brandlarm 1 i Climatix.

STH-D1T-10	Intern tilluftsgivare. Larm aktiveras om tilluftstemperaturen överstiger den inställda gränsen för brandlarm. Fabriksinställning: 70°C
STH-D1T-11	Brandtermostat i tilluftskanal. RAK-ST
STH-D1T-20	Intern frånluftsgivare. Larm aktiveras om frånluftstemperaturen överstiger den inställda gränsen för brandlarm. Fabriksinställning: 50°C
STH-D1T-21	Brandtermostat i frånluftskanal. RAK-ST