

STZ-01-C-00-1 FORCERINGSSPJÄLL, TILL- OCH FRÅNLUFT

Reglerande spjäll, 1st analog utsignal 0-10V. Spjäll öppnar behovsstyrt baserat på fukt, luftkvalitet eller temperatur i frånluft/rum.

Går även att använda tillsammans med värme kyla.

Spjäll öppnar vid värmebehov om tilluft är varmare än rum/ frånluft.

Spjäll öppnar vid kylbehov om tilluft är kallare än rum/ frånluft.