

STZ-01-A-00 FRÅNLUFT SOMMAR - TILLUFT VINTER, ZON

Aggregatet växlar reglertyp mellan frånluftsreglering sommartid och tilluftsreglering vintertid. Sommar- och vinterläge är inställbart baserat på utetemperatur.

Tilluftsreglering (vinter):

Tilluftstemperatur regleras till börvärde. Börvärde temp. och Tilluftkomp. skapar tilluftsbörvärde.

Frånluftsreglering (sommar):

Frånluftstemperatur regleras till börvärde.

Tilluftstemperatur min- och maxbegränsas.

Börvärde temp. + Dödzon skapar kylbörvärde.